

Soft Lite

Ge dig själv ett par minuter med inställningen av din arbetsstol för att få en individuellt anpassad ergonomisk stol.

När du ställt in din stol rätt har du en följsam och stödjande känsla som stimulerar dig till rörelse. Det ger lite extra energi till ditt arbete och möjlighet till stunds avkopplande vila om du vill.



Soft Lite

www.officeline.se



1. Inställning av sitthöjd

Ställ in sitthöjden genom att föra spaken på högersidan av sitsen uppåt.

2. Inställning av sittdjup

Ställ in sittdjupet genom att dra spaken uppåt på höger sida under sitsen, för samtidigt sitsen framåt/bakåt.

3. Inställning av gungfunktion

Stolens gungfunktion regleras med reglaget på stolens vänstra sida. Genom att föra spaken nedåt låser du gungfunktionen, lossa gungfunktionen genom att föra spaken uppåt.



4. Motstånd i gungfunktionen

Ställ in motståndet på gungfunktionen genom att dra ut veven på högersidan av stolen och veva framåt för hårdare och bakåt för lättare motstånd av gungrörelsen.

5. Inställning av höjden på ryggstödet

Ställ in rygghöjden genom att dra hela ryggen uppåt, det finns fasta klicklägen där ryggen fäster, i toppläget går ryggen ned igen till bottenläge.

6. Inställning av sittvinkel

För extra sitsvinkling framåt, drag ut handtaget under sitsen på vänster sida och vrid framåt/bakåt till önskad vinkel på sitsen. OBS! Viktigt att vrida till fullt läge då ett klickljud hörs.



7. Inställning av armstöd

Ställ in höjden på armstöden genom att trycka på knappen för att föra de uppåt/nedåt. Bredden går att justera både genom att föra hela armstödet ut/in från sitsen genom att lossa klämreglaget under sitsen och även genom att skjuta armstödskudden in/ut i sida. Ställ in djup på armstöden genom att föra de framåt/bakåt, du kan även vinkla armstöden inåt.

8. Inställning av nackstöd

Nackstödet regleras enkelt till önskad höjd, vinkel och djup genom att flytta det med handen som du själv önskar.